ENUCR-3

Lector de Tarjeta Express Card

Manual de Usuario

Introducción
El lector de tarjetas Express Card ENUCR-3 ofrece la mayor versatilidad; arrastre y suelte fácilmente imágenes, archivos y música hacia la computadora desde el teléfono móvil, PDA, cámara digital o cámara de video. Compacto e increíblemente rápido, lleve el lector de tarjetas Express Card ENUCR-3 a todos lados y en todo momento.

Características
Interfaz: USB 2.0 / USB 1.1

LED indicador de actividad

Cubierta de protección giratoria

Funciones:
Plug & Play
Lector de Memoria 40 en 1
Transferencia de Datos de hasta 480 Mbps
Suministro de energía a través del puerto USB

Tipos de Tarjetas Soportadas:
SD/MINI SD:
SD / MINI SD / HS MINI SD / EXTREME SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / SDHC / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile / MMC Micro

Micro SD:
Micro SD (T-FLASH)

MS:
MS / MS PRO / MS DUO / MS PRO DUO / MS MG PRO / MS MG / MS MG DUO / MS MG PRO DUO / EXTREME MS PRO / EXTREME III MS PRO / ULTRA II MS PRO / HS MS MG PRO / HS MS MG PRO DUO / HS MS PRO / HS MS PRO DUO / MS ROM / MS SELECT

SIM:
SIM

** Algunos formatos de tarjetas de memoria pueden requerir adaptadores especiales para su inserción correcta. **

Tamaño/Peso: 88.73mm X 31.12mm X 13.91mm / 22g

Requisitos del sistema
Tarjeta de Memory：Windows® Server 2003 / XP / Vista / 7 / 8,
Mac OS® 10.5 o superior,
Linux® Kernel versión 2.4 o 2.6
Editor de Tarjeta SIM：Windows® Server 2003 / XP / Vista / 7 / 8

Instalación de Hardware
1) Deslice la cubierta protectora giratoria
2) Abra la cubierta protectora de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta
3) Conecte el Lector de Tarjeta Express Card ENUCR-3 a su computador

Las ubicaciones de las ranuras para los diversos tipos de tarjeta de memoria se muestran a continuación:



Editor de Tarjeta SIM

El software Editor de Tarjeta SIM es una herramienta avanzada de gestión de tarjetas SIM que ofrece una forma sencilla de organizar la libreta de direcciones de la tarjeta SIM. Almacena y transfiere registros telefónicos a su computador.

Instalación del software

1. Inserte el CD del producto en la unidad de CD-ROM. La pantalla de instalación aparecerá automáticamente.
2. Haga clic en el botón "*SIM/SMART driver*" para continuar.

3. Haga clic en el botón "*Finish*".


Realtek USB 2.0 Card Reader
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Realtek USB 2.0 Card Reader. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Iniciar el Editor de Tarjeta SIM

1. Haga doble clic en el ícono “*SimEdit*” en el escritorio.
   O haga clic en “Start”, mueva su ratón a “All Programs\USB2.0 Card Reader Software” y luego haga clic en “*SimEdit*”



2. El Editor de Tarjeta SIM funciona directamente con su tarjeta SIM, usted podrá acceder a sus registros telefónicos con facilidad, tales como "Agenda", "Historial de Llamadas" y "Mensajes Cortos".



3. Para una descripción más operativa, por favor, consulte el "Manual de Usuario del Editor de Tarjeta SIM", en el CD del producto.
   a. Inserte el CD del producto en la unidad de CD-ROM. La pantalla de instalación aparecerá automáticamente.
   b. Haga clic en el botón "*SIMEdit Manual*" para continuar.

   c. Seleccione y abra el archivo de Manual de Usuario en su idioma.



Nota: Asegúrese de que el software Acrobat Reader se encuentra instalado en su computador.
Para descargar el software Adobe Reader, visite el sitio Web de Adobe en http://www.adobe.com/

Soporte Técnico

Para contactos de línea directa con Soporte Técnico o Instalación, visite nuestro sitio web http://www.encore-usa.com